



**ASKER OG BÆRUM
BRANN OG REDNING**

KRITERIER VEDR. ALARMOVERFØRING TIL ASKER OG BÆRUM BRANN OG REDNING (ABBR)

Alarmoverføringen settes i drift når alle kriterier og formaliteter er i orden, og når åpningsbefaring er gjennomført og godkjent av ABBR. Alarmoverføring til ABBR er en privatrettslig avtale. Ved å inngå denne avtalen må alle vilkårene være oppfylt. Kontrakten reguleres av alminnelige kontraktsrettslige regler.

- **Orienteringsplan.** Det skal være 2 stk sett, begge laminert i A3-format. Et sett skal fastmonteres ved brannsentralen og et sett skal være løse til å ta med seg. Løse O-planer skal ligge i hylle/kasse ved brannsentralen som merkes med: **O-plan brann**. Tekst på brannsentralen skal harmonere med tekst på O-plan (eks. romnr/navn, detektornr). Se retningslinjer og eksempel vedlagt.
- **Brannsentralen** skal vise hvilken detektor alarmen er utløst fra. Hver detektor i bygget skal merkes med nummer som skal samsvare med hva som står på sentralen og O-planen. Identifisering av utslagsted på brannsentralen skal sammen med orienteringsplanen hjelpe våre mannskaper til å finne frem til utslagsted. Der det er flere bygg skal det være en områdeplan som viser alle bygg med nummerering. I tillegg skal det være oversikt over de nærmeste offentlige veiene rundt område, slik at brannvesenet lett kan orientere seg.
- Det skal være montert **FG-godkjent nøkkelboks** i bygningen hvor alle nøklene til bygget skal oppbevares (masternøkkel foretrekkes). Ved mange nøkler må flere nøkkelbokser monteres. Nøklene skal merkes og gi tilgang til alle rom i bygningen som dekkes av alarmanlegget. Nøkkelboksen skal utstyres med alarm direkte til brannvesenet. Nøklene skal overleveres til ABBR ved åpningsbefaring. Ved åpningsbefaringen blir nøkkelboksen kodet slik at den kun er tilgjengelig for ABBR.
- Alarmtilknytningen skal ha **overvåket overføringslinje**, også fra nøkkelboks. Ved bygg som inneholder både boenheter og næring krever ABBR at alarmoverføringer skilles i to innganger. En av årsakene til dette er at næring faktureres for unødig utrykning. Det faktureres ikke for unødig utrykning til boligsameier (leiligheter/fellesareal).
- Kunde/installatør skal **teste** alarmoverføringen mot brannvesenet for å kontrollere at tilknytningen er i orden. Ring alltid 66 76 42 50 før testing foretas. Det skal alltid ringes opp igjen for å få bekreftet at overføringen er i orden.
- Hvis det er **sprinkelsentral** skal den være tydelig merket fra brannsentralen.
- **Kontrakt** mellom kunde og ABBR skal være underskrevet og returnert ABBR.
- **Kundeopplysninger** skal være utfyllt og oversendt ABBR med nødvendige opplysninger.
- Det må utarbeides **rutiner** vedr. utløst alarm og gis opplæring i brannalarmanlegget. Bruker av bygget må ha tilgang til og tilbake stille brannalarmanlegget hele døgnet.

Asker og Bærum brann og redning IKS

Postadr.: Katrineåsveien 20,
3440 Røyken
Besøksadr.: Fredtunveien 5
1386 Asker

Telefon: 66 76 42 00
E-post: post@abbr.no
Nettside: www.abbr.no

Org. nr.: 980 358 380
Bank: 1503.27.76490

- Det skal være montert godt synlige **husnummer** på bygningen.
- Dersom det er **innbruddsalarm til annet vaktelskap** må ABBR ha opplysninger om hvilket vaktelskap med informasjon om telefonnummer og andre nødvendige opplysninger.

Hvis en alarm utløses ved en feil, skal det ringes umiddelbart til alarmsentralen på telefon 66 76 42 50 for å gi beskjed slik at ikke brannbil blir sendt ut unødig.

For eventuelle spørsmål ta kontakt på telefon 66 76 42 75 eller pr e-post til :
marked@abbr.no

Asker og Bærum brann og redning IKS

Postadr.: Katrineåsveien 20,
3440 Røyken
Besøksadr.: Fredtunveien 5

Telefon: 66 76 42 00
E-post: post@abbr.no
Nettside: www.abbr.no

Org. nr.: 980 358 380
Bank: 1503.27.76490